

スーパーあんどんN設置前の注意事項

AS725D062

Ver1.0

コントローラを生産ラインに設置する前にコントローラと LAN ケーブル・制御 PC・液晶ディスプレイとを仮接続し、正常に動作することを確認して下さい。

※液晶ディスプレイは HDMI 接続可能なものをご使用下さい。

動作確認せずに設置すると、万が一正常に動作しなかった場合の原因(コントローラの設定誤り・初期不良・ケーブルの不良・制御 PC の異常・制御ソフトの設定誤り・配線工事の不良等)調査が困難になる可能性があります。

スーパーあんどんN設置時の注意事項

① 使用環境は以下のとおりにてご使用下さいますようお願いします。

1. 温度：0～40℃ 湿度：35～85%（結露無きこと）
2. 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けて下さい。
3. 腐食性ガスが発生する場所・塩害地域では使用しないで下さい。
4. 本製品の分解や改造は絶対にしないで下さい、内部に指や物を絶対に入れないで下さい。
5. 本製品を水につけたり、濡れた手で触れないで下さい。

② コントローラは外来ノイズに対する保護を行っておりますが、想定外の強力なノイズが印加された場合、誤表示・表示停止等が発生する可能性がありますので、以下の項目に留意して設置・布線されるようお願いします。

1. コントローラは強力なノイズを発生する装置(溶接機等)から離して設置して下さい。
2. 電圧が急激に変動するコンセントに接続したり、強力なノイズを発する装置と電源コンセントを共用しないで下さい。
3. 動力線からは強力なノイズが発せられるため、通信ケーブル・電源ケーブル・カウント用ケーブル、及び、汎用 I/O ケーブル(手動機種切替、機械故障信号入力 etc.)は動力線から離して敷設して下さい。(理想的には別配管)。また、通信ケーブルと電源ケーブルも極力離して下さい。
4. 通信ケーブル両端にはノイズ防止用フェライトコアが取付られていますが、コア両側のケーブルを接近させるとその部分でノイズが素通りし、ノイズ防止効果が低下してしまいますのでコア両側のケーブルは接近させないで下さい。
5. 通信ケーブルの余った部分は巻いたままとせず、ループ状の面積が小さくなるよう束ねて下さい。巻いたまま放置すると、アンテナ効果によりノイズを受信し易くなります。
6. カウント用ケーブル、及び、手動機種切替ケーブル及び機械故障信号入力ケーブルは2芯シールド線を使用して下さい。一般的の2芯ケーブルではノイズを拾い易くなります。また、ケーブル長が長い(数 m 以上)場合は、通信ケーブル同様にノイズ防止用フェライトコアを取付けて下さい。
7. 電源ケーブルは付属のケーブルを使用し、必ずアースを取って下さい。

③ 液晶モニタについて。

1. ①項を厳守の上、ご使用される液晶モニタの取扱説明書に従って設置下さい。
2. コントローラを液晶モニタ背面に取付けての吊下げ設置については、別途吊金具組立説明書 [AS725D-048] を参照願います。

スーパーあんどんN設置後の注意事項

ソフトウェアを起動する前に以下の項目を確認するようお願いします。

1. コントローラに差し込まれている micro SDカードは抜かないで下さい。